

920T Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite

B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite

C = Höhe vom Boden bis zum Zulufstutzen

D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür

